



UPS-CONTROL



INHALTSVERZEICHNIS

1	1 BESTELLDATEN							
2.	ALL	GEMEINE HINWEISE						
	2.1 2.2 2.3 2.4	Sicherheitshinweise						
3.	Funl	ktionsübersicht6						
4	Insta 4.1	allation7 Systemvoraussetzungen7						
5	Ben	utzeroberfläche						
	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	Systemeinstellungen8Start / Statusleiste10Status12Ereignis13Allgemeine Parameter14Parameter Importieren und Exportieren17Externer Programmstart18E-Mail19PC-Herunterfahren / IPC-Modus20Überlastverhalten21						
6.	USV	⁷ Firmware Update						
	6.1 6.2 6.3	Vorbereitung22Firmware Update durchführen23Troubleshooting24						



1. BESTELLDATEN

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Bestelldaten der Lade- und Kontrolleinheit und der Batteriemodule.

Tabelle 1: Bestellnummern

USV-Systeme								
Variante	Bez.	Eingang-Ausgangs- spannung	Ausgangsstrom					
PC-1024-050-0	Kombi USV	230 Vac / 24 Vdc	5 A					
PCC-1024-050-20	Kombi USV	230 Vac / 24 Vdc	5 A					
PCC-1024-050-2U	Kombi USV	230 Vac / 24 Vdc	5 A					
PCC-1024-100-20	Kombi USV	230 Vac / 24 Vdc	10 A					
PCC-1024-100-2U	Kombi USV	230 Vac / 24 Vdc	10 A					
PC-0424-017-0	Kapazitive USV	230 Vac / 24 Vdc	20 A					
PC-0524-400-0	Lade und Kontrolleinheit	230 Vac / 24 Vdc	40 A					
PVUA 24/24-10	Lade und Kontrolleinheit	230 Vac / 24 Vdc	10 A					
PVUA 24/24-20	Lade und Kontrolleinheit	230 Vac / 24 Vdc	20 A					

BATTERIEMODULE

Variante	Eingangs- spannung	Ausgangs- nennstrom	Nennkapazität
PVAF 24/0,8 Ah	24 Vdc	max. 5 A	0,8 Ah
PVAF 24/1,2 Ah	24 Vdc	max. 7,5 A	1,2 Ah
PVAF 24/7 Ah	24 Vdc	max. 40 A	7 Ah
PVAF 24/12 Ah	24 Vdc	max. 40 A	12 Ah
PVA 24/3,2 Ah	24 Vdc	max. 20 A	3,2 Ah
PVA 24/7 Ah	24 Vdc	max. 40 A	7 Ah
PVA 24/12 Ah	24 Vdc	max. 40 A	12 Ah
PST-0124-032-00	24 Vdc	max. 20 A	3,2 Ah
PST-0124-070-00	24 Vdc	max. 40 A	7 Ah
PST-0124-120-00	24 Vdc	max. 40 A	12 Ah

UPS-Control Software

Visualisierungs- und Konfigurationssoftware für die Lade- und Kontrolleinheit. Freier Download unter <u>www.block.eu</u>.

Zur Darstellung und individuellen Einstellung der Lade- und Kontrolleinheit.



2. ALLGEMEINE HINWEISE

2.1 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Warnungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Das Gerät darf nur durch fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zur Überprüfung an BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH. Das Gerät beinhaltet keine Servicebauteile. Bei Auslösen einer internen Sicherung liegt höchstwahrscheinlich ein interner Defekt am Gerät vor. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen.

2.2 Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt darf nur von qualifiziertem Personal unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation gehandhabt werden, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal kann aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung gewährleisten, dass der Einsatz des beschriebenen Produktes allen Sicherheitsanforderungen sowie den geltenden Bestimmungen, Vorschriften, Normen und Gesetzen genügt.

2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für den Einbau in ein Gehäuse konzipiert und zur Verwendung für allgemeine elektronische Geräte, wie z.B. Industriesteuerungen, Bürogeräte, Kommunikationsgeräte oder Messgeräte geeignet. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in Steuerungsanlagen von Flugzeugen, Zügen oder nuklearen Einrichtungen, in denen eine Funktionsstörung zu schweren Verletzungen führen oder Lebensgefahr bedeuten kann.

2.4 Haftungsausschluss

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde mit größter Sorgfalt auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hardund Software geprüft. Dennoch kann es zu Abweichungen zwischen dem Produkt und der Dokumentation kommen. Abweichungen können auch aufgrund der ständigen Weiterentwicklung des Produktes entstehen. Aus diesem Grund können wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Sollte diese Dokumentation Fehler enthalten, behalten wir uns das Recht vor, notwendige Korrekturen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. HANDBUCH DE V 1.0





ACHTUNG

Schalten Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeiten ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.



ACHTUNG

Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturversuche am Gerät durch. Gerät nicht öffnen!



ACHTUNG

Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern, wie z.B. Büroklammern und Metallteilen.



ACHTUNG

Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei der mit Betauung oder Kondensation zu rechnen ist.



ACHTUNG

Gehäuse nicht während des Betriebes oder kurz nach dem Abschalten berühren. Heiße Oberflächen können Verletzungen verursachen.



3. Funktionsübersicht

Die UPS-Control Software ist eine Konfigurations- und Verwaltungssoftware für alle BLOCK USV Systeme. Diese Software ermöglicht nicht nur die freie Konfiguration der USV-System, sondern auch deren kontinuierliche Überwachung und Darstellung. Durch die erhaltene Kommunikationsfähigkeit und die einfache Konfigurationsübernahmefunktion, werden sowohl Überwachungs- als auch Wartungsaufwand minimiert.

Folgendes bietet die UPS-Control Software:

- Graphische Übersicht aller wichtigen Informationen, wie Spannungen, Ströme, Ladezustände der Energiespeicher usw.
- Einstellung von kundenspezifischen Parametern
- Konfiguration von Signalausgängen
- Exportieren und Importieren von fertigen Konfigurationen
- Konfiguration des Abschalt- und Neustartverhaltens eines Industrie PC
- Individuelle Einstellung des Überlastverhaltens
- Starten von externer Software im Ereignisfall
- Benachrichtigung im frei konfigurierbaren Ereignisfall per E-Mail
- Protokollierung der Ereignisse mit Speicher und Exportierfunktion.
- Spracheinstellung der Benutzeroberfläche (Aktuell: Deutsch / Englisch)



4. Installation

Vor der Verwendung der UPS-Control Software, muss diese auf einem Computer installiert werden. Für die Installation wird die Software auf der Homepage frei zur Verfügung gestellt.

Die Software ist sowohl im Downloadbereich der Produkte als auch im allgemeinen Softwarebereich zu finden. Für die Installation sind folgende Schritte Notwendig:

- Software_UPS_Control_x_x_x.zip 1. Download der der Block Homepage von https://www.block.eu/de_DE/service/downloads/software/
- 2. Entpacken der Software_UPS_Control_x_x_x.zip an einen gewünschten Ort.
- 3. Zum erfolgreichen Installieren, die Software setup_block_XXX.exe als Administrator ausführen.
- 4. Die Installation ordnungsgemäß nach den Installationsanweisungen durchführen.
- 5. Ausgewählte USV per USB Kabel mit dem Computer verbinden und die Treiberinstallation (FTDI Chip) durchführen.
- 6. Software kennenlernen und die erforderlichen Einstellungen vornehmen.

4.1 Systemvoraussetzungen

Minimale Systemvoraussetzungen:

Komponente	Voraussetzungen		
Betriebssystem	Win 7, Win 10		
Arbeitsspeicher	1,00 GB		
Freier Festplattenspeicher	215,00 MB		
Prozessor	1 GHz		
Bildschirmauflösung	800 Px x 600 Px		

Empfohlene Systemvoraussetzungen:

Komponente	Voraussetzungen	
Betriebssystem	Win 7, Win 10	
Arbeitsspeicher	2,00 GB	
Freier Festplattenspeicher	230,00 MB	
Prozessor	2 GHz	
Bildschirmauflösung	1920 Px x 1080 Px	

age

ade- und Kontroleit lässt sich werklos auf die Tragne montieren. ir wird die Geräteerseite zunächst



5. Benutzeroberfläche

5.1 Systemeinstellungen

Anpassungen an den Systemeinstellungen können im Reiter "System" vorgenommen werden.

UPS Control				- a ×
Start				System Info
	Einstellungen			
	Sprache	Deutsch	0	
	Temperatureinheit	*C	\$	
	Anwendung bei Hochfahren autom	matisch starter		
	Anwendung maximiert starten		\checkmark	
	Beim Beenden Hinweis anzeigen		\checkmark	
	Kommunikation			
	Kommunikationsanschluss COMO	в 🗘	Nover en Garit automatisch erkannen	
	Konfigurationsdatei			
	Deport Export	t		
COM Parts 3				

Folgende Einstellmöglichkeiten sind gegeben:

- Spracheinstellung der Software (Deutsch, Englisch)
- Temperatureinheit (Celsius, Fahrenheit)
- Automatisches starten der Software beim Hochfahren des Computers aktivieren
- Die Anwendung maximiert oder minimiert (im Hintergrund) starten.
- Beim Beenden Hinweis anzeigen, um unbeabsichtigtes schließen der Anwendung zu verhindern.
- Manuelle oder Automatische Kommunikationsanbindung zur angeschlossene USV erstellen.
 - Für eine automatische Verbindung den Hacken bei "Gerät automatisch erkennen" setzen.
 Die automatische Suche wird durch ein blinken der Lampe in der Statusleiste und

O Automatisch Device scanning... COM Port: 3

- Für eine manuelle Verbindung sind folgende Schritte zu unternehmen:
 - Auf der Startseite das richtige Gerät auszuwählen.

den Text "Automatisch Device scanning..." signalisiert.



- Der Hacken bei "Gerät automatisch erkennen" ist zu entfernen und den richtigen Port (COMx) auszuwählen.
- Suchlauf mit dem Button "Aktivieren" bestätigen.

Nach Aktivierung der manuellen Suche blinkt die Lampe in der Statusleiste mit der Information des ausgewählten Ports.

COM Port: 3

• Individuell erstellte Konfigurationen importieren und exportieren.

Informationen über die Software, dem aktuellen Softwarestand, sowie die Kontaktdaten der Firma BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH finden sich unter dem Reiter "Info".

UPS Control		- 0 X
Start		System Info
	1995 Control 1990 1911 Read on Q 5.111, 016/007 3330) ander (201,d)	
	BLOCK Transformatoren-Bektronik 6mbH	
	Max-Handi-Sataba 36-46 20283 Verden	
	Proze: ++0-211.0%=0 Fas: +10-211.0%=7 Fask: Info@stack.com	
	Internet: www.block.eu	
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L		
a di cita di c		
COM Parts 3		

HANDBUCH DE V 1.0



5.2 Start / Statusleiste

Nach erfolgreichen Verbindungsaufbau zur verwendeten USV erscheint diese auf der Startseite.



Die Statusleiste enthält die grundlegenden Statusinformationen der USV.

	PC-0524-400-0	Alarm 😡	14 Custom
	HELDEN IED	Charge/ O Ladezustand <85%	24
COM Port: 5		DC OK 🔵	34 Ladezustand <85%



Genauere Informationen zu den Signalisierungen finden sich in den Bedienungsanleitungen oder Handbüchern der entsprechenden USV.



- Meldekontakte
 - o Geschlossen ohne Meldung
 - Offen ohne Meldung
 - o Geschlossen mit Meldung
 - o Offen mit Meldung
- Position des Wählschalters auf der USV
 - o Custom: Parameter der UPS Control
 - PC-Mode: Freischalten des IPC Modus
 - o 1-∞: Pufferdauer in Minuten





Genauere Informationen zu den Wählschalterkonfigurationen finden sich in den Bedienungsanleitungen oder Handbüchern der entsprechenden USV. Achtung: Nicht bei allen Modellen enthalten. VISUALISIERUNGS UND KONFIGURATIONSSOFTWARE UPS-CONTROL



Fol-

5.3 Status

Der Reiter "Status" bietet eine grafische Übersicht über alle wichtigen Informationen:



gende live Informationen sind nun einzusehen:

- Anliegende Eingangsspannung der USV
- Aktuelle Ausgangspannung und Ausgangstrom der USV
- Allgemeine Informationen zur USV: Durch Klicken auf das Informationssymbol, finden sich aktuelle Geräteinformationen zur verwendeten USV:
 - o Gerätename
 - Eingangsdaten (Spannung/Strom)
 - Ausgangsdaten (Spannung/Strom)
 - o Temperaturbereich
 - Betriebszeit (in Stunden)
 - o Die FA Nummer
 - o Der aktuelle Firmwarestand
 - Firmware Update siehe Kapitel 6
- Alle angeschlossenen Speichermodule mit Informationen über die interne Temperatur und den Ladezustand.

Durch Klicken auf das Informationssymbol, finden sich aktuelle Geräteinformationen zu angeschlossenen Speichermodulen:

- o Gerätename
- o Spannung
- o Temperaturbereich
- o Speicherkapazität
- o Betriebszeit

Diese Geräteinformationen sind nur in Verbindung mit kompatiblen Speichermodule mit Kommunikationsleitung verfügbar.

- Ladespannung und Ladestrom der Speichermodule.
- Normalbetrieb oder Pufferbetrieb.



PC-0524-400-0

29h

1.02 Updat

Betrieb

FA: FW



VISUALISIERUNGS UND KONFIGURATIONSSOFTWARE UPS-CONTROL



5.4 Ereignis

Der Reiter "Ereignis" bietet eine Übersicht über alle Zustände der USV:

UPS Control								-	
Start	Status	Ereignis	Parameter					System	Info
	Aktueller Status		Ereignisprotokoll						
	Netzbetrieb		Gerät	Datum	Zeit	Ereignis	Speichern unter als cs	Ereignis	se löschen
	 Ladezustand <85% 		PC-0524-400-0	20.04.2020	14:40:55	Netzbetrieb			
			PC-0524-400-0	20.04.2020	14:40:48	Pufferbetrieb			

Der Bereich "Aktueller Status" bietet die Möglichkeit alle aktuellen Meldungen der USV in Echtzeit zu Verfolgen. Jegliche Änderung des Status werden daraufhin mit Gerätebezeichnung, Datum und Zeitstempel im Ereignisprotoll erfasst. Die Ereignisse werden Chronologisch sortiert, so dass das letzte Ereignis immer ganz oben steht. Das Ereignisprotokoll lässt sich mit dem Button "Speichern unter als csv" als CSV Datei abspeichern oder mit dem Button "Ereignisse löschen" auch zurücksetzen. HANDBUCH DE V 1.0



5.5 Allgemeine Parameter

Der Reiter "Parameter" bietet eine ganze Reihe an Konfigurationsmöglichkeiten.

UPS Control						-	
Start	Status	Ereignis	Parameter			System	Info
Allgemein	Erweiterte Einstellunger			Signalkontakte			
Programm	12V Betrieb			14 24 34	Ausgang invertieren		
Email	Exklusiver Lademodus				Netzbetrieb		
IPC herunterfahren Überlastverhalten	Grenzen und Schwellwer Puffeschwelle Max. Pufferzeit (in min) Akkumanagement (PVA Temperaturüberwachung Ladeschlussepannung Ladestrom Tiefentadungsschutz	rte 22V ♀ 30 24/1,2Ah] 27V ♀ 27.0V 0.3A ♀ 0.2 A 18V ♀			Puttrebetrieb Herunterfahren des IPCs Kein Pufferbetrieb möglich Aksupannung sehr geing Ladezustand - (85% Aksutausch empfohlen Ausgang ist ausgeschaltet Fuse-Mode Übestrom Temperaturüberwachung Systemfehler Sicherheitsabschaltung		
	Ger Speichern	äteparameter Werkseinstellunge	en Speichem	Anwendungseinstellungen & P	tarameter Konfigurationsdatel		
Automatisch COM Port: 5	PC-0524-400-0 Netzbetrieb		Alarm Charge/ Bat. mode Ladezustand <85% DC OK	14 24 34 Lade	ezustand <85%		

Folgende Konfigurationsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: Konfigurationsmöglichkeiten können in Abhängigkeit der USV abweichen.

Erweiterte Einstellungen:

• 12 V Betrieb

• Die USV wird in den 12 V Betrieb umgestellt.

- Exklusiver Lademodus
 - Die USV wird f
 ür das Laden der Energiespeicher optimiert. Hierbei entf
 ällt die Versorgung der Lasten.

Grenzen und Schwellwerte:

- Einschaltstrombegrenzung (einstellbar 5 A 100 A)
 - o Begrenzung des Einschaltstromes zur Entlastung der Stromversorgung
- Pufferschwelle (einstellbar 10,5 V -28 V)
 - o Einstellung der Spannungsschwelle zum Wechsel von Netzbetrieb in Pufferbetrieb
- Max. Pufferzeit (in Sekunden/ in Minuten)
- Min. Pufferzeit (in Sekunden)
- Benutzerdefinierte Pufferzeit (in Sekunden)
- Eingangsspannung Schwelle
 - Einstellung des Grenzwertes für Unterspannungsüberwachung. Bei Unterschreitung wird der Signalkontakt aktiviert.
- Ausgangsspannung Schwelle
 - Einstellung des Grenzwertes für Unterspannungsüberwachung. Bei Unterschreitung wird der Signalkontakt aktiviert.
- Ausgangsstrom Schwelle



• Einstellung des Grenzwertes für die Überstromüberwachung. Bei Überschreitung wird der Signalkontakt aktiviert.

Speichermanagement/ Akkumanagement:

Ladeschlussspannung pro Zelle (einstellbar 2,0 V - 2,8 V)

Die Einstellung der Ladeschlussspannung hat Einfluss auf die Lebensdauer der verbauten Ultra-Kondensatoren und auf die maximale Pufferzeit des Gerätes. Nur bei kapazitiven USVen.

- Ladestrom (einstellbar 0,1 A 5 A)
 - Einstellung des maximalen Ladestroms

o Übersicht über den aktuell fließenden Strom

In Verbindung mit intelligenten Akkumodulen wird automatisch der maximal zulässige Ladestrom eingestellt.

- Temperaturüberwachung
 - Für ein temperaturgeführtes Ladeverhalten der Speichermodule
 - $\circ \quad {\sf Ladeschlussspannung, \ Ladestrom, \ Tiefenentladeschutz \ werden \ für \ ein \ optimales}$

Lademanagement automatisch von der USV festgelegt.

Nur in Verbindung mit einer im Akku vorhandenen Temperaturmessung möglich.

- Ladeschlussspannung (einstellbar 26 V 29,4 V)
 - Einstellung der maximalen Ladespannung
 - o Übersicht über die aktuell anliegende Spannung
- Tiefenentladeschutz (einstellbar 18V 20 V)
 - Maximale Entladeschwelle des Speichermoduls
- Akkusteuerung
 - o Freischalten der manuellen Ladestromauswahl
- Betriebsstunden des Akkus zurücksetzen
 - o Setzt den Betriebsstundenzähler im angeschlossenen Speichermodul zurück

Signalkontakte:

Es stehen pro Gerät bis zu 3 Signalkontakte zur freien Konfiguration zur Verfügung. Der Ausgangszustand der Signalkontakte ist geöffnet (LOW). Trifft ein gewählter Parameter zu schließt der Signalkontakt (HIGH). Durch setzen des Hackens bei "Ausgang Invertiert", wird das Verhalten der Signalausgänge invertiert (LOW -> HIGH; HIGH -> LOW).

Folgende Informationen lassen sich signalisieren:

- Netzbetrieb
 - Das Gerät wird vom speisenden Netzteil versorgt. Die Spannung ist durchgeschaltet
- o Pufferbetrieb
 - Das Gerät versorgt die Last nur aus dem Speicher
- Eingangsspannungsfehler
 - Eingangsspannung weicht vom Eingangsspannungsbereich ab >30 V oder < Pufferschwelle
- Eingangsspannung sehr gering
 - Die Eingangsspannung ist unter den gesetzten Schwellwert gesunken
- o Ausgangsspannung sehr gering
 - Die Ausgangsspannung ist unter den gesetzten Schwellwert gesunken



- Kein Pufferbetrieb möglich
 - Der Pufferbetrieb ist nicht möglich, da keine Akkuspannung gemessen wurde oder die NOT-AUS Brücke für die Fernabschaltung ist unterbrochen.
- o Akkuspannung sehr gering / Speicherspannung sehr gering
 - Der angeschlossene Speicher befindet sich kurz vor der Entladung oder des Tiefenentladeschutzes.
- Ladezustand < 85 %
 - Der Ladezustand des angeschlossenen Speichermoduls ist unter 85 % gesunken.
- o Akkutausch empfohlen / Speicherlebensdauerende erreicht
 - Das angeschlossene Speichermodul hat sein Lebensdauerende erreicht. Die Kapazität entspricht nicht mehr dem Auslieferungszustand was zu kürzeren Pufferzeiten und damit zum vorzeitigem Pufferende führen kann. Es wird empfohlen diese zu ersetzen.
- Ausgang ist ausgeschaltet
 - Der Ausgang wurde aufgrund der Sicherheitsabschaltung oder eines Überstromes ausgeschaltet.
- o Fuse-Mode
 - Die USV befindest sich aufgrund eines Überstroms im FuseMode.(Ausgang wir innerhalb von 5 Sekunden nicht hochgefahren. Ausgang bleibt ausgeschaltet, Rücksetzen im Reiter "Parameter" im Bereich "Überlastverhalten" manuell möglich)
- o Hiccup-Mode
 - Die USV befindest sich aufgrund eines Überstroms im Hiccup-Mode. (drei Anlaufversuche in 20 Sek. Abständen, Wiederholung alle 5 Min)
- Überstrom / Ausgangsstrom zu hoch
 - Es liegt eine Überstrom am Ausgang an.
- o Konstantstrom

0

- Die USV versorgt die Last aufgrund einer Überlast mit einem Konstantstrom Temperaturüberwachung / Ladezustandsüberwachung
 - Die Temperaturüberwachung der USV wurde aktiviert.
 Der Ladestrom für das Akkumodul wird an die Temperatur des Akkumoduls angepasst um die Lebensdauer zu verlängern.
- o Keine Temperaturnachführung
 - Die Temperatur des Akkumoduls kann nicht gelesen werden.
- o Systemfehler
 - Der interne Selbsttest ist Fehlgeschlagen.
- Sicherheitsabschaltung
 - Der Ausgang wurde Aufgrund von Unter/Überspannung abgeschaltet.

Änderungen der Parameter werden temporär auf die aktive USV übertragen.

Zur dauerhaften Sicherung der eingestellten Parameter ist es notwendig diese auf dem Gerät zu speichern. Zur Speicherung der Parameter ist unter Geräteparameter der Button "Speichern" zu betätigen, wodurch die Parameter auf der verbundenen USV gespeichert werden. Sollten nach dem Speichern ungewünschte Änderungen über die UPS Control vorgenommen worden sein, lassen sich die gespeicherten Parameter mit dem Button "Wiederherstellung" zurücksetzen.



5.6 Parameter Importieren und Exportieren

Die USV Control bietet die Möglichkeit, die gespeicherten Parameter für nachfolgende Geräte aufzubereiten. Durch die Funktion des Importierens und Exportierens lassen sich bereits eingestellte Parameter ganz einfach, sicher und schnell auf weitere USVen übertragen. Dies ermöglicht es eine Menge Zeit zu sparen und Fehler bei wiederholenden Konfigurationen zu vermeiden.

Vor dem Exportieren der Einstellungen, sollten zunächst alle notwendigen Einstellungen erfolgen und ggf. nochmals geprüft werden.

Zum Exportieren der Einstellungen müssen zunächst durch Drücken des Buttons "Speichern" im Feld "Anwendungseinstellungen & Parameter" die Parameter im System hinterlegt werden. Durch Drücken des Buttons "Konfigurationsdatei" gelangt man in den Reiter "System", unter dem sich der Export und Import der Dokumente ausführen lässt.

An	Anwendungseinstellungen & Parameter						
Speichern	Wiederherstellen	Konfigurationsdatei					

Konfigurationsdatei

Import Export



5.7 Externer Programmstart

Im Bereich "Programm" können externe Programmstarts eingerichtet werden. Dazu müssen die Voraussetzungen für den Programmstart unter "Programm ausführen wenn…" ausgewählt werden. Eine etwaige Verzögerung kann in Stunden, in Minuten und in Sekunden eingestellt werden.

Durch Klicken auf den Button "Durchsuchen" kann das zu startende Programm ausgewählt werden. Mit dem Button "Test ausführen" kann der eingestellte externe Programmstart getestet werden.

UPS Control			– 🗆 X
Start	Status Ereignis	Parameter	System Info
Allgemein 1. F	Programmstart aktiv 🗸		2. Programmstart aktiv
Programm Pro	gramm ausführen wenn		Programm ausführen wenn
Email IPC herunterfahren Überlastverhalten	Netzbetrieb ✓ Puffrehetrieb Hennterfahren des IPCs Kein Puffrebetrieb möglich Akkussannung sehr gering Ladezustand <85% Akkutsusch erfohlen Ausgang ist ausgeschaltet Fuse-Mode Übestrom Temperaturüberwachung ötgerung Oh Onerin Osesc grammpfad Cr/Stophoc.bat	touchen Test ausführen	Netzbehleb Pufferberkeb Herunterfahme des IPCs Kain Pufferberkis möglich Akkuspannung sehr gering Ladexustand <85% Akkuspan bit ausgeschaltet. Fuse-Mode Ubestrom Temperaturüberwachung Verzögerung Di Onim O Osic Osic Programmpfal CuldüsSbegist Durdmuchen Test ausführen
	Geräteparameter Speichern Werkseinstellunge	n	
PC-0 Netzb COM Port: 5	1524-400-0 etrieb	Alarm O Charge/ O Lødezustand <85% Bat. mode DC OK O	14 Custon 24 34 Ladenstand <55%

Zur dauerhaften Sicherung des eingestellten externen Programmstarts, ist es notwendig diese durch Drücken des Buttons "Speichern" auf dem Gerät zu sichern.



5.8 E-Mail

Im Bereich "E-Mail" bietet USV Control die Möglichkeit, dass bei zuvor definierten Ereignissen automatische E-Mail-Benachrichtigungen versendet werden.

Wählen Sie zunächst unter "E-Mail senden wenn…" den oder die gewünschten Ereignisse aus. Unter "Nachricht" können Sie den oder die Empfänger, den Betreff und einen Nachrichtentext eingeben. Für ein automatisches Mitsenden des Ereignisprotokolls den Hacken bei "Ereignisprotokoll mitsenden" setzten. Zusätzlich kann ein mitzusendender Anhang ausgewählt werden.

Beim Eintreten der ausgewählten Ereignisse wird automatisch die vordefinierte E-Mail versendet.

State States Errogenis Parameter Algoren 1. Instructure and all:	D A
Aligninis 1. tradi andia alia: 2. tradi andia alia: Nogram For who west. For who west. Proceeding Standardia alia: For who west. Proceedina	System Info
Programm End worker seen	
Enul indexted indexted IPC: Industrations as PG: industrations as PG: Ubsrate/shall industrations	
PC-0524-400-0 Arr C Arr	

Durch das Klicken auf "Konfiguration" öffnen sich die Einstellmöglichkeiten für den Versand der E-Mail(s). Unter "Server" kann der Server eingegeben werden, über den die E-Mail versendet werden soll (z.B.: smtp.mailser-ver.com).

Unter "Port" kann der Port eingegeben werden, über den die E-Mail versendet werden soll (z.B.: 25). Unter "Benutzername" und "Passwort" können die Login-Daten eingegeben werden. Unter "Verschlüsselung" kann gegebenenfalls eine Verschlüsselung ausgewählt werden.

- Konfiguration			
Server:	Port:		
Benutzername:	Verschlüsselung:	none	\diamond
Passwort:			

Zum Versenden der E-Mail-Benachrichtigung ist eine bestehende Netzwerkverbindung nötig.

Zur dauerhaften Sicherung der eingerichteten Benachrichtigung, ist es notwendig diese durch Drücken des Buttons "Speichern" auf dem Gerät zu sichern.



5.9 PC-Herunterfahren / IPC-Modus

Um im Falle des Ausfalls der Netzspannung, das sichere Herunterfahren des angeschlossenen PCs sicherzustellen, wird im Puffermodus, nach der definierten Verzögerungszeit, der angeschlossene PC heruntergefahren.

- UPS Control						- 🗆 X
Start	Status	Ereignis	Parameter			System Info
Allgemein	IPC Signal für herunterfahren	4 24 34		Diesen PC herunterfahren		
Programm						
Email	, tini				-	
IPC herunterfahren					-> Time	
Überlastverhalten	COMPUTER				- 100	
	Verzögerungszei 60				≕⊷ Time	
	Gerätep	arameter				
	spechem	warsenstellungen				Custom
Automatisch COM Port: 5	PC-0524-400-0 Netzbetrieb		Alarm G Charge/ O Bat. mode DC OK G	adezustand <85%	14 24 34 Ladezustand <85%	PC- Moos = 20 15 ¹⁰

Um den IPC Mode freizuschalten muss der Drehschalter auf der Lade- und Kontrolleinheit auf PC Mode gestellt werden. Erst dann erscheint die IPC-Konfiguration in der UPS-Control Software.

Das Signal zum Herunterfahren des IPCs muss anhand der potenzialfreien Meldekontakten unter "IPS Signal für herunterfahren" ausgewählt werden.



Im IPC Mode arbeitet das USV-Modul nach einer zeitlichen Abfolge, die dem kontrollierten Herunterfahren und dem zuverlässigen Neustart eines IPCs dient. Die zeitliche Abfolge von "Verzögerungszeit", "Abschaltzeit" und "Wartezeit" ist jeweils fest zu definieren. Durch die Möglichkeit der Abschaltung des Ausgangs trotz Netzwiederkehr während eines Pufferbetriebs, kann ein IPC nach dem Herunterfahren zuverlässig wieder neugestartet werden.



5.10 Überlastverhalten

Im Bereich "Überlastverhalten" können Sie das Verhalten im Überlastfall einstellen.

Im Auslieferungszustand ist der Hiccup Mode aktiviert, das heißt, der Ausgang kann im Falle eines Kurzschlusses oder einer andauernden Überlast nicht innerhalb von 5 Sekunden hochgefahren werden.

Es erfolgen 3 Anlaufversuche mit einer Wartezeit von je 20 Sekunden. Ist bisher kein Wiederanlauf erfolgt, wird vor dem nächsten Anlaufversuch eine 5-minütige Pause durchgeführt.



Die Power-Boost-/ Top-Boost-Option ermöglicht der Lade- und Kontrolleinheit im Überlastfall kurzzeitig erhöhte Lasten zu versorgen.

- PowerBoost: max. 65A f
 ür max. 10 Sek
- TopBoost: >65 A für max. 55 ms

Nur in Verbindung mit leistungsstarken Akkumodulen.

Der Power Boost im Netzbetrieb muss vom vorgeschalteten Netzteil unterstützt werden.

Wenn der Fuse-Mode aktiviert ist und der Ausgang aufgrund eines Kurzschlusses oder einer andauernden Überlast nicht innerhalb von 5 Sekunden hochgefahren werden kann, bleibt der Ausgang ausgeschalten. Zum Beenden des Fuse-Mode muss der Button "Fuse-Mode zurücksetzen" betätigt werden. Dieser erscheint, sobald sich der Fuse-Mode aktiviert.

Sollte der Wiederanlauf erfolglos gewesen sein, kann dieser erst nach einer Wartezeit von 20 Sekunden erneut versucht werden.



6. USV Firmware Update

6.1 Vorbereitung

Installieren Sie die aktuelle Version der UPS Control Software. Betreiben Sie die USV im Nennbetrieb und navigieren Sie innerhalb der USV Control Software auf die Status-Seite:



Klicken Sie nun auf das kleine Info-Symbol in der rechten oberen Ecke, um die Geräteinformationen anzuzeigen:





Achtung:

Bitte klemmen Sie die Batteriemodule vor Aktualisierung der Firmware ab. Nach der Aktualisierung können Sie die Batteriemodule wieder anklemmen und den Soll-Wert der Batteriespannung neu einstellen



6.2 Firmware Update durchführen

In der letzten Zeile der Info-Box steht die aktuelle Firmware-Version. Daneben befindet sich ein roter Link mit dem Namen "Update". Diesen Link nun anklicken. Es öffnet sich ein Dialog um die Datei "Firmware.bin" aus dem Dateisystem des Computers auszuwählen:

> Dieser PC > Downloads			∨ Ö "Do	"Downloads" durchsuchen	
Neuer O	rdner				
^ Na	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	
	PC_0424_017_0.bin	30.10.2019 15:33	BIN-Datei	65 KB	
ł					
Ť					
			Alla	Dateion (*)	
Dateinar	me: PC_0424_017_0.bin		~ Alle	outeren ()	~

Nun auf "öffnen" klicken. Der Updateprozess beginnt und in der unteren Leiste der UPS Control-Software erscheint in rot "Updating Firmware" solange der Prozess in Gange ist. Nach Abschluss führt die USV ein Reset aus und die UPS Control wechselt auf die Start-Seite:



Damit ist das Firmware Update erfolgreich abgeschlossen.





6.3 Troubleshooting

Wenn das Firmware-Update scheitert und das Gerät nicht mehr funktioniert, ist dennoch ein erneutes Update möglich. Dazu in der UPS Control auf die System-Seite navigieren:

UPS Control				- Ø X
Start	Status Event	Parameter		System About
Main	Settings			
	Language Brighth 🗘			
	Temperature unit 🤫 🗘			
	Open application automatically when PC started]		
	Start application in full-screen mode			
-				
	Communication			
	Communication port	Automatic device scanning		
	Backup file			
	Inport Export			
_				
	PC-0424-017-0	Ann @	11-1-1	1A / VID-TV
o himsi	Mains operation Expected buffer time: In 0s	Overps/ Bat. mode	8.1	3A / Very Com
COM Parts 40		oc ox 🝚		-3A / 22.5V

Im Bereich Kommunikation den Haken bei "Gerät automatisch erkennen" entfernen und falls noch nicht gesetzt die Schaltfläche "Trennen" betätigen. Nun auf die Start-Seite Wechseln und das entsprechende Gerät direkt auswählen (z.B.: PC-0424-017-0):



Nun auf die Status-Seite wechseln und die Info-Box des Gerätes anklicken:





Stellen Sie sicher, dass die USV mit Energie versorgt wird. Oben in der Info-Box dann den Link "Update" anklicken wodurch sich wieder der Auswahldialog für die "Firmware.bin" öffnet. Das Schreiben der Firmware beginnt. Nach Abschluss des Vorgangs muss wieder die automatische Erkennung auf der System-Seite aktiviert werden.